

SPINNAKER

POSITION DES LETTRES, NUMEROS ET PUBLICITE

1 : Trouver le milieu de la bordure

Mettre les deux points d'écoute bord a bord et tracer un trait sur le tissu au point défini par le pliage (Point M).

2 : Mesurer la longueur de la médiane (L)

L = Distance du point de drisse / point M

3 : Position de la zone dans laquelle doivent être tracés ou posés les numéros et les lettres éventuelles

Ils doivent être entièrement au dessous d'un arc de cercle dont le centre est le point de drisse et dont le rayon est de 40% de la médiane de la bordure (cote x) et lorsque celà est possible au dessus d'un arc dont le rayon est égal à 60% de la médiane.

Les lettres de nationalités ne sont pas nécessaires, mais peuvent être posées (ou tracés) des deux cotés, et donc dans la zone en dessous de l'arc de 40% de la médiane.

Les numéros peuvent être posés des deux cotés. Dans ce cas, ils peuvent être décalés dans les demi-largeurs, ce qui permet en cas de changement de bateau de poser une deuxième série de numéros en rayant la première sans avoir à la refaire en dessous.

S'ils sont posés d'un seul coté, ils doivent l'être sur la face avant du spi.

4 : Dimension des lettres et Chiffres:

Hauteur 300 mm mini

Largeur 200 mm mini

Epaisseur 45 mm mini

Espace 60 mm mini

5 : Publicité :

Règles ISAF G 2.5 : Les publicités sur les voiles doivent être clairement séparées des lettres de Nationalité et des numéros de voile

COMMISSION TECHNIQUE UNIQUA FRANCE